

# Lys og trådløs styring

## Integreret trådløs styring

Varmelamper og lys kan monteres med trådløs styring, on/off eller dimmer til lyskæde. Multi remote kan betjene op til 6 parasoller

Indikator for den valgte parasol

Vælg parasol med de runde knapper



- 1) on/off 4 varmelamper
- 2) on/off 2 varmelamper
- 3) on/off 2 varmelamper
- 4) on/off røde slangelys
- \* 5) on lyskæde
- \*\* 6) dimmer/off lyskæde
- 7) ikke aktiv

\* Lyset aktiveres ca. 3 sek. efter tryk på knappen

\*\* Tryk først én gang - herefter kan dimmes ved at holde knappen nede

## Retro lyskæder

Nu er det muligt at montere lyskæde indvendigt på parasollens nedhæng. 1-2 watts klare LED E27 pære med MEGET varm glød.

## LED eller RGB lys i alu. skinne monteret på støttestivere

Varm hvid LED lyskinner 4-6 stk. á 50 cm eller RGB skinner monteres på parasollens støttestivere. RGB lys betjenes med separat remote

## Rødt lys i slange

Monteres i klare U skinner på begge sider af parasollens hjørne stivere. Ialt ca. 20 meter. LED, 230 v. dia. 13 mm

